



## Trådløse fjernstyrede signalapparatsystemer med Pre-Alert™ Model 14025

Det nye trådløse 8-kanals fjernstyrede signalapparat tilbyder det seneste inden for fjernstyret hændelsesopsporing med digital 900 MHz elektronik og Pre-Alert opsporing. Der kan programmeres op til otte døre med forvarsels- og alarmmeddelelser, med forskellige lysdioder og hørlige alarmtoner. Det patenterede Pre-Alert hjælper med at overvåge flugter, FØR de finder sted. Tilsynsførende indikatorer underretter dig også, når systemet ikke fungerer korrekt på grund af lavt batteri, i tilfælde af der pilles ved senderen, eller den går tabt. Et numerisk display angiver, hvilke sendere og døre der aktiveres.

### Standardfunktioner

- ▲ 8-dørs programmeringskapacitet med forvarsel og alarm
- ▲ Forskellige hørbare alarmer for forvarsels- og alarmmeddelelser
- ▲ Specielle lysdioder for forvarsel og alarmer for hver overvåget dør
- ▲ Tre lysdioder for overvågningssystemer for pilleri, lav senderbatteri og inaktiv sender
- ▲ Digital senderdisplay
- ▲ Skræddersyet programmering
- ▲ Stort paneldisplay
- ▲ Let installation
- ▲ Skrivbar mærkatoverflade
- ▲ 12 VDC stik til strømforsyning

### Forbindelses valgmuligheder

- ▲ WanderGuard™ afgangsalarmsystemer
- ▲ WanderGuard låse\*
- ▲ Catch-All™ ikke selektive døralarmer
- ▲ TABS™ Select og Professional mobile monitorer\*
- ▲ Arial™ vægsendere

### Specifikationer

- ▲ Strøm - standard 120 V udgang
- ▲ Frekvens - 900 MHz
- ▲ Dimensioner - 11" x 8,5" x 1,75"

### Skræddersyet programmering

Giver mulighed for let og skræddersyet programmering til at imødekomme de specielle behov på din institution. Sendere programmeres direkte fra basisenheden, og displaypanelet kan omprogrammeres til enhver tid.

### Fleksibel integration

Det trådløse 8-kanals fjernstyrede signalapparat integrerer let WanderGuard™ låse, Catch-All™ ikke selektive døralarmer, TABS™ mobil monitorer og Arial™ vægsendere med WanderGuard afgangsalarmsystemer i det samme panel til at underrette personalet, når en beboer har brug for assistance.

**STANLEY**<sup>®</sup>

**Healthcare Solutions**

1550 N. 20th Circle, Lincoln, NE, 68503 USA

Kontor: 001 402 475 4002 (Engelsk)

Fax: 001 402 475 4281

[www.stanleyhealthcare.dk](http://www.stanleyhealthcare.dk)